



- 47 후무대 장치봉 - 7 (BACK STAGE SET BATTEN 7)
- 500
- 46 후무대 장치봉 - 6 (BACK STAGE SET BATTEN 6)
- 500
- 45 후무대 장치봉 - 5 (BACK STAGE SET BATTEN 5)
- 500
- 44 갤러리 브릿지 - 2 (GALLERY BRIDGE 2)
- 500
- 43 후무대 장치봉 - 4 (BACK STAGE SET BATTEN 4)
- 500
- 42 후무대 장치봉 - 3 (BACK STAGE SET BATTEN 3)
- 500
- 41 후무대 장치봉 - 2 (BACK STAGE SET BATTEN 2)
- 500
- 40 후무대 장치봉 - 1 (BACK STAGE SET BATTEN 1)
- 500
- 39 갤러리 브릿지 - 1 (GALLERY BRIDGE 1)

- 38 장치봉 - 25 (SET BATTEN 27)
- 350
- 37 장치봉 - 25 (SET BATTEN 26)
- 410
- 36 널막 (WHITE HORIZONTAL CURTAIN)
- 230
- 35 널막 (BLACK HORIZONTAL CURTAIN)
- 230
- 34 장치봉 - 25 (SET BATTEN 25)
- 230
- 33 장치봉 - 24 (SET BATTEN 24)
- 230
- 32 장치봉 - 23 (SET BATTEN 23)
- 230
- 31 장치봉 - 22 (SET BATTEN 22)
- 230
- 30 장치봉 - 21 (SET BATTEN 21)
- 530
- 29 조명봉 - 4 (SUSPENSION LIGHT BRIDGE 4)
- 470
- 28 장치봉 - 20 (SET BATTEN 20) 고정다리막 - 4
- 230
- 27 장치봉 - 19 (SET BATTEN 19) curtain - 4
- 230
- 26 장치봉 - 18 (SET BATTEN 18)
- 230
- 25 장치봉 - 17 (SET BATTEN 17)
- 230
- 24 장치봉 - 16 (SET BATTEN 16)
- 230
- 23 장치봉 - 15 (SET BATTEN 15)
- 230
- 22 장치봉 - 14 (SET BATTEN 14)
- 320
- 21 조명봉 - 3 (SUSPENSION LIGHT BRIDGE 3)
- 470
- 20 장치봉 - 13 (SET BATTEN 13) 고정다리막 - 3
- 230
- 19 장치봉 - 12 (SET BATTEN 12) curtain - 3
- 230
- 18 장치봉 - 11 (SET BATTEN 11)
- 230
- 17 장치봉 - 10 (SET BATTEN 10)
- 230
- 16 장치봉 - 9 (SET BATTEN 9)
- 230
- 15 장치봉 - 8 (SET BATTEN 8)
- 230
- 14 장치봉 - 7 (SET BATTEN 7)
- 330
- 13 조명봉 - 2 (SUSPENSION LIGHT BRIDGE 2)
- 575
- 12 장치봉 - 6 (SET BATTEN 6) 고정다리막 - 2
- 230
- 11 장치봉 - 5 (SET BATTEN 5) curtain - 2
- 230
- 10 장치봉 - 4 (SET BATTEN 4)
- 230
- 9 장치봉 - 3 (SET BATTEN 3)
- 330
- 8 조명봉 - 1 (SUSPENSION LIGHT BRIDGE 1)
- 470
- 7 장치봉 - 2 (SET BATTEN 2) 고정다리막 - 1
- 230
- 6 장치봉 - 1 (SET BATTEN 1) curtain - 1
- 300
- 5 널막 (MAIN CURTAIN)
- 200
- 4. 명점선 (ZERO LINE)
- 500
- 4. 프로시니엄 조명 (PROSCENIUM LIGHT BRIDGE)
- 300
- 3. 씬명장치봉 - 2 (CEILING SET BATTEN)
- 300
- 2. 씬명장치봉 - 1 (CEILING SET BATTEN)
- 300
- 1. 프로시니엄 전면 커튼(고정) (PROSCENIUM Front Curtain - Fix)

○ 대학로예술극장 대극장 무대평면도